

# ご使用前に必ずお読みください ～WLS-L11GW～

本製品をご使用いただく前の注意事項および取り扱い方法について説明しています。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 1 パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。もし、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• AirStation (WLA-L11G) ..... 1 台</li> <li>• 無線LANカード (WLI-PCM-L11G) ..... 2 枚</li> <li>• ACアダプタ..... 1 個</li> <li>• AIRCONNECTシリーズドライバCD..... 1 枚</li> <li>• ご使用前に必ずお読みください<br/>～WLS-L11GW～ (本紙) ..... 1 枚</li> <li>• 無線LANスタートガイド..... 1 冊</li> <li>• ネットワーク活用ガイド..... 1 冊</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTPストレートケーブル3m (カテゴリ5) .... 1 本</li> <li>• ユーザー登録はがき・保証書..... 1 枚</li> </ul> <p>※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。<br/>また、切り離した保証書は、大切に保管してください。<br/>※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。</p> |
|--|--|

## 2 必要な動作環境

■本製品の設定には、以下のいずれかの環境が必要です。

OS :

- Windows98/95
- Windows Me
- Windows2000/NT4.0

ブラウザ :

InternetExplorer4.0以降 または NetscapeNavigator4.0以降

## 3 無線LANに接続する前に

AirStationの設定時に下記の情報が必要です。あらかじめ準備しておいてください。

- 有線LANのネットワーク設定 (各パソコンのIPアドレスの設定、DHCPサーバが存在するか<sup>※</sup>)  
※DHCPサーバについては、「ネットワーク活用ガイド」の「用語集」を参照してください。
- AirStationのMACアドレス<sup>※</sup> (AirStationの設定時に必要です。)  
※MACアドレスの位置については、裏面の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

## 4 ネットワークの構築方法

AirStationには、次の使い方があります。

### ■有線LAN-無線LAN間で通信をおこなう

別冊『無線LANスタートガイド』を参照して、取り付け・設定をおこなってください

